

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГРИЛЬ МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND MEDIUM»

(Вайс Гриль Викэнд Медиум)

ГРИЛЬ WISEGRILL «WEEKEND LITTLE»

(Вайс Гриль Викэнд Литл)



Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством для безопасного использования гриля и следуйте инструкции по эксплуатации



ОПИСАНИЕ

Гриль – это приспособление для приготовления пищи над открытым огнем, углями. Пища выкладывается на специальную решетку, и обжаривается на ней.

Все грили компании WiseGrill (Вайс Гриль) оснащены V-образными решетками, по которым в процессе приготовления жир стекает в жиρούловитель, не попадает на угли, в следствии этого не образуются канцерогены вредные для здоровья человека. Пища, приготовленная на грилях WiseGrill более вкусная, здоровая и полезная.

WiseGrill прост в обслуживании!!!

- ✓ Вся конструкция изготовлена из пищевой жаростойкой нержавеющей стали AISI-304;
- ✓ V-образная решетка;
- ✓ Решетка легко регулируется по высоте для разной степени и скорости обжарки продукта;
- ✓ Оснащен съемным жиρούловителем;
- ✓ Оснащен съемным зольником;
- ✓ Дровяник усилен ребрами жесткости и изготовлен из перфорированного листа. Размеры ячеек рассчитаны таким образом, при котором происходит оптимальное горение дров, удержание углей и удаление золы;
- ✓ Толщина металла на силовые каркасы 5-6 мм, обеспечивает надежную и долговременную службу, что позволяет компании Wise Grill предоставлять **ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ** на свои изделия;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при работе с грилем:

- ✓ При работе с грилем используйте перчатки для предотвращения получения ожогов;
- ✓ Перед использованием убедитесь в то, что на поверхностях гриля отсутствуют посторонние предметы
- ✓ Не рекомендуется использовать жидкости для розжига или пропитанные такой жидкостью угли
- ✓ Не оставлять рабочий гриль без присмотра
- ✓ Не оставляйте без присмотра детей и домашних животных рядом с грилем.
- ✓ Не используйте гриль ближе 4-х метров от возгораемых материалов
- ✓ Не передвигайте горячий гриль
- ✓ Пользуйтесь специальными инструментами с длинными ручками
- ✓

НАЧАЛО РАБОТЫ:

1. Установите гриль на ровную, пожаробезопасную поверхность
2. Перед розжигом дров или угля установите решетку в самое верхнее положение при помощи рычага подъёмного механизма и зафиксируйте стопором.
3. Положите дрова или уголь в дровяник и разожгите
4. Регулируйте температуру и степень прожарки путем подъема и опускания решетки при помощи рулевого колеса.



ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ



ЗОЛЬНИК



МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ



УХОД ЗА ГРИЛЕМ:

- ✓ Удаляйте золу из зольника и утилизируйте
- ✓ Используйте специальные инструменты и средства для чистки и ухода за изделиями из нержавеющей стали
- ✓ При длительной эксплуатации гриля может потребоваться натяжение троса подъемного механизма решетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND MEDIUM»

Длина, мм	500
Ширина (глубина), мм	630
Высота, мм	670
Жарочная решетка, мм	500*400
Масса, кг	33

МОДЕЛЬ WISEGRILL «WEEKEND LITTLE»

Длина, мм	400
Ширина (глубина), мм	530
Высота, мм	670
Жарочная решетка, мм	400*300

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна начиная со дня покупки. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством пользователя, с соблюдением правил и требований по безопасности.

Что покрывает гарантия:

Гарантия покрывает всю конструкцию гриля

Что не покрывает гарантия:

- ✓ Любые неполадки или проблемы в работе, возникшая в результате несчастного случая, ненадлежащего использования, изменения, неправильной эксплуатации, вандализма, неправильной установки или технического обслуживания, а также в результате неспособности провести нормальное обслуживание.
- ✓ Износ или повреждение в результате аномальных погодных условий, таких как град, ураганы, землетрясения или торнадо;
- ✓ Расходы на транспортировку и доставку
- ✓ Расходы на удаление и повторную установку
- ✓ Трудозатраты на установку и ремонт
- ✓ Ответственность за косвенные или вторичные убытки